

Owner's Manual 使用说明书

SPEAKER SYSTEM

A10/A12/A15/A12M

SUBWOOFER

A15W

感谢您购买这款 YAMAHA 扬声器系统。为了最大限度地利用扬声器的功能,确保最佳的性能和最长的使用寿命,请在使用扬声器系统前认真阅读本说明书。请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

注意事项

*请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容**请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

请勿打开

 请勿打开本设备或试图拆卸其内部零件或进行任何方式 的改造。本设备不含任何用户自行修理的零件。若出现 异常,请立即停止使用,并请有资格的YAMAHA维修 人员进行检修。

关于潮湿的警告

 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将 盛有液体的容器放在其上,否则可能会导致液体溅入任 何开口。

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项 包括但不限于下列情况:

(6)-1

安放位置

- 若使用支架,为了避免设备翻倒或者对内部组件造成损坏,请务必遵守以下注意事项:
 - 检查支架规格,确保支架足够坚固,能够承受扬声器的重量。
 - 每一个扬声器支架上只能安装一个扬声器。
 - 使用附带的螺丝(若有)。
 - 牢固地拧紧螺丝。
 - 扬声器支架的支撑腿应完全打开。
 - 支架所在高度应小于 140cm (55")。
 - 在支架腿周围增添沙包等重物, 防止支架腿翻倒。
 - 移动支架或者调整支架高度前,应把扬声器从支架上拆除下来。
 - 限制安装支架周围的人数。

建议使用 Ultimate Support Systems, Inc. 公司制造的 TS-80 和 TS-90 型扬声器支架 (另售)来支撑扬声器。

若使用超低音音箱上的金属插座来安装卫星音箱,请使用长度不大于90cm (35.4") 外径为35mm (1-3/8") 的杆。使用任何其它尺寸的杆都可能引起设备跌落,导致伤害或者对内部组件造成损坏。

- 当运输或移动本设备时,请务必由两个或两个以上的人进行。独自一人搬动设备可能损伤背部,导致其它伤害,或者对设备本身造成损坏。
- 移动设备之前,请务必拔出所有的连接电缆。
- 请勿使用扬声器把手来悬挂物体,这可能会导致损坏或 伤害。
- 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件,请勿将本设备放在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热(如阳光直射、靠近加热器或烈日下的汽车里)的环境中。
- 请勿将本设备放在不稳定的地方,否则可能会导致突然 翻倒。

连接

- 将本设备连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源 开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所 有音量都调到最小。
- 将扬声器连接到扬声器插口时,只能使用扬声器电缆。 使用其它种类的电缆可能会导致火灾。
- 请遵循放大器的额定负载阻抗(参见7页),特别是在并 联连接扬声器时。若连接的阻抗负载超出放大器的额定 范围,可能会损坏放大器。

操作处理注意事项

- 选择与扬声器一起使用的功率放大器时,请确保功放的功率输出与扬声器的功率容量(参见7页上的规格)相匹配。即使功放的功率输出小于扬声器的PGM(程序)功率容量,当高输出信号被夹住时,仍然可能损坏扬声器。以下情况可能损坏扬声器:
 - 使用麦克风时引起的反馈。
 - 电子仪器所产生的持续高声压级。
 - 失真信号的持续高功率输出。
 - 接通设备电源或者在功放打开时连接或断开系统组件所引起的噪音。
- 打开音频系统的交流电源时,请始终最后打开功率放大器,以避免损坏扬声器。同样,关闭电源时,请首先关闭功率放大器。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本设备或耳机,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何耳鸣或听力损害,请去看医生。

(特别注意事项

保护电路(限流开关)

所有全程扬声器都配备有自重设限流开关,用以防止过大功率引起高频驱动器损坏。若扬声器箱失去了高频输出,请立即断电并等待二三分钟。在这段时间内,限流开关应该可以完成重设。然后再通电,继续操作前先检查高频驱动器的性能,功率减少到不会引起限流开关中断信号的水平。(超低音音箱上,限流开关保护低音器;若输出丢失,应遵循类似的例行检查。)


- 只能使用 Neutrik NL4FC 插头来连接 Speakon 插口。
- * 本说明书中的图示仅用作说明,可能与实际使用时的外观有差异。
- * 本使用说明书中所使用的公司名称和产品名称都是各自 所有者的商标或注册商标。

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失,YAMAHA 不负任何责任。

进行连接前


■ 耳机插头连线

连接到耳机插口的耳机插头应如右图所示进行连线。请确保所有扬 声器连接都使用正确的扬声器电缆,不要使用带屏蔽乐器电缆或者 线性电缆。



■ Neutrik NL4FC 插头连线

如果扬声器输入使用 Neutrik 连接插口,请按右图所示连接插头。请确保所有扬声器连接都使用正确的扬声器电缆,不要使用带屏蔽乐器电缆或者线性电缆。



Neutrik NL4FC 连接插口

■ 超低音音箱并联连接

超低音音箱 A15W 具有四个输入 / 并联插口一两个 1/4" 耳机插口和两个 Neutrik NL4MP 插口。请使用一个耳机插口或者一个 Neutrik 插口接收来自声音系统 / 功率放大器的输入。可以利用备用插口之一来并联连接一个额外的主扬声器 (请记住以下提到的阻抗因素)。


■ 阻抗因素

当并联连接扬声器时,请务必检查功率放大器的额定负载阻抗。大多数功率放大器能够安全地驱动最小阻抗为8欧姆或4欧姆的扬声器。一对并联连接的8欧姆扬声器的总阻抗为4欧姆。一个输出上可以安全地并联连接两个8欧姆扬声器。但不应把4欧姆扬声器与其他扬声器并联连接。然而,如果所用功率放大器能够安全地驱动2欧姆或更低的负载阻抗,那么将可以并联连接这些型号的扬声器。请对照下表检查您的扬声器阻抗。

规格

型号		A10	A12	A15	A12M	A15W
类型		二路低音反射				低音反射
扬声器单元	LF	10″ 锥面	12″ 锥面	15″ 锥面	12″ 锥面	15″ 锥面
	HF	1" VC、压缩驱动器 -TW			_	
频率响应		65 Hz-20 kHz		60 Hz-20 kHz	65 Hz-20 kHz	50 Hz-200 Hz 带内部低通滤波
功率容量	噪声 *	125 W	150 W	200 W	150 W	250 W
	音乐	250 W	300 W	400 W	300 W	500 W
	高峰值	500 W	600 W	800 W	600 W	1000 W
标称阻抗		8 Ω				
灵敏度		96 dB SPL	97 dB SPL	98 dB SPL	97 dB SPL	97 dB SPL
		(1 W \ 1 m)	(1 W \ 1 m)	(1 W \ 1 m)	(1 W \ 1 m)	(1 W \ 1 m)
输入插口		(1/4" 耳机插口×1,Neutrik SPEAKON NL4MP×1)				1/4" 耳机插口×2, Neutrik SPEAKON NL4MP×2
插座安装直径		35 mm (1 - 3/8")				
尺寸 (W×H×D)		385 mm × 542 mm × 307 mm	405 mm × 582 mm × 323 mm	470 mm× 672 mm × 375 mm	582 mm × 405 mm × 323 mm	$485~\text{mm}\times622~\text{mm}\times\\485~\text{mm}$
重量		13.0 kg	15.5 kg	21.5 kg	15.5 kg	28.0 kg

*: EIA RS-426



本使用说明书中的规格和说明仅供参考。YAMAHA有权对产品或规格随时进行变更,恕不另行通知。不同地区,规格、设备或选购项可能不同,具体情况请与当地 YAMAHA 经销代理商确认。

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, USA

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England

Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Switzerland Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria**

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe,

Branch Nederland

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Belgium**

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels, Belgium Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A DK-2730 Herley, Denmark Tel: 44 92 49 00

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Ptv. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2313

HEAD OFFICE

Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2441

PA11

Yamaha Pro Audio global web site http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library

http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation 410CR-01A0 Printed in China